

Pflegeanweisung für geölte Massivholzdielen

Damit Sie lange Freude mit Ihrem hochwertigen Naturholzboden haben, ist eine ordentliche Pflege und Reinigung unerlässlich.

Allgemeine Hinweise:

Unsere Naturholzböden werden aus reinstem und ursprünglichem Rohholz gefertigt. Die verwendeten Öle und Seifen bestehen aus natürlichen Stoffen.

Das Raumklima sollte während und nach der Verlegung 20 - 22 °C und 50-60 % relative Luftfeuchtigkeit aufweisen. Mit einem Hygrometer lassen sich die Werte auf einfache Weise kontrollieren. Ein gesundes Klima ist sowohl für das menschliche Wohlbefinden als auch für den Boden wichtig. Holz reguliert auf natürliche Art die Luftfeuchtigkeit und sorgt für eine ideale Raumatmosphäre. Bei trockener Luft schwindet das Holz, bei feuchter Luft kommt es zur Quellung. Dadurch kann es in den Wintermonaten zu Fugen kommen. Das ist für Massivholzdielen völlig normal.

Vor allem während der Heizperiode ist der Einsatz von Luftbefeuchtern zu empfehlen, da die Luftfeuchte in diesem Zeitraum unter 45 % ab-

sinken kann und es dadurch zu erhöhter Fugenbildung kommen kann. Vermeiden Sie generell Schmutz und stehende Nässe. Schmutzstoppmatten in stark beanspruchten Eingangsbereichen verhindern ein „Abtreten“ der Oberfläche. Dies ist besonders bei farblich behandelten Dielenböden eine wichtige Maßnahme, um Trittstraßen und Laufspuren zu verhindern. Sessel und Tische sollten mit Gleitunterlage (Filzgleiter) versehen werden. Damit verhindern Sie ein Zerkratzen der Oberfläche.

Verwenden Sie ausschließlich die von uns empfohlenen Pflege- und Reinigungsprodukte. Viele Produkte aus dem Handel (z. B. Haushaltsreiniger oder Kernseife) können die Oberfläche zerstören. Außerdem sind Microfasertücher auf keinen Fall für den Einsatz auf Holzfußböden geeignet (Oberfläche wird angeschliffen).

Verwenden Sie regelmäßig einen leistungsstarken Staubsauger um oberflächliche Verunreinigungen und Schmutz zu entfernen. Damit verhindern Sie ein Verschmutzen (Zerkratzen) bzw. Füllen der Fugen mit Kehrschmutz.

Abgestimmte Pflegeprodukte

Stellen Sie sicher, dass der Bodenleger Ihnen den neuen Boden in einem sauberen Zustand übergibt.

Erstpflge:

Endgeölte Weiss Naturholzböden haben eine fertige Oberfläche. Um den Boden noch strapazierfähiger zu machen, empfehlen wir ein „Einölen“ mit **Weiss Pflegeöl Natur**. Verlegefugen und Fasen werden besser geschützt, außerdem hat das Öl einen Reinigungseffekt.

Laufende Reinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad muss der Boden wiederkehrend gereinigt werden. Dabei ist der Trockenreinigung mit Besen und Staubsauger der Vorzug zu geben. Nur bei größerer Verschmutzung sollte der Boden nebelfeucht (NIEMALS nass) gewischt werden. Hier empfiehlt sich die **Weiss Holzbodenseife**. Bei starker Verschmutzung kontaktieren Sie Ihren Fachberater.

Auffrischung – Nachölen:

Im Laufe der Zeit kann die Oberfläche durch die Nutzung stumpf und abgelaufen wirken. Dann ist der Boden mit **Weiss Pflegeöl Natur** nachzuölen.

Intensive Reinigung:

Zur schnellen und intensiven Reinigung empfehlen wir **Weiss Tiefenreiniger Spray**. Nach völliger Trocknung mit **Weiss Pflegeöl** nachpflegen.

Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

Auch erhältlich im praktischen Weiss Erstpflege-Set.

Inhalt: 1x Holzbodenseife 2,5 ltr, 1x Pflegeöl 1 ltr, 1x Tiefenreiniger Spray 0,5 ltr, Auftragstücher.

